

Инструкция по эксплуатации видеотестера AVT IPTEST 35 (708)

1 Включение прибора: Долгое нажатие на кнопку POWER.

Убедитесь что аккумулятор заряжен, в противном случае заряжайте его в течении 4 часов. Вр время зарядки тестер может нормально работать.

2 Главное меню состоит из иконок:

Video-PTZ Проверка видео с аналоговых камер и работы камер с PTZ

AHD video Получение видео с AHD камер

IP Camera Поиск и получение видео с IP камер

Video Generator Генератор цветовой шкалы для проверки мониторов

RS485 Monitor Проверка работы по протоколу RS485

Wire Tracig Трассировка кабеля: подключаете кабель к тестеру, выбираете тип кабеля, нажимаете старт. С помощью ресивера из комплекта можно определить местонахождение кабеля.

Cable mapping Проверка целостности кабеля . Подключите кабель к прибору, на другой конец наденьте заглушку из комплекта, в меню выберите тип кабеля и нажмите Старт. Появится картинка соединения проводов кабеля.

System Setting Установка языка, времени отключения подсветки и отключения самого прибора при бездействии, звука клавиш, сетевая конфигурация. Для работы с IP камерами нужно поставить тестер в одну подсеть с камерами. Посмотреть системную информацию.

Кнопки:

ENTER включение функции и подтверждение

Return отмена, движение назад по меню

Стрелки движение по меню

Light включение фонарика