

# Беспроводной многопользовательский аудиодомофон

## Инструкция пользователя

### Меры предосторожности

#### **Зарядка**

Прибор заряжается через USB порт.

Рекомендуется пользоваться оригинальным ЗУ.

Не пользуйтесь ЗУ с повреждённым кабелем.

Не пользуйтесь зарядкой рядом с водоёмом во избежание попадания воды или падения прибора в воду.


#### **1. Работа и обслуживание**

Держите продукт в сухом месте, не подвергайте воздействию высоких и очень низких температур.


Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор

При попадании трубки в воду, выключите питание, выньте батарейки и высушите прибор в течении 24 часов

## Схема



### [вызывная панель]



### [трубка]

с. Выбранный номер будет ID номером новой трубки. Нажмите "лево" для выхода из режима привязки. При достижении номера 99

## Основные операции

### 1. Выбор звука и тона сигнала

Нажмите правую кнопку для включения экрана и выберите мелодию кнопками право/лево. Когда мелодия играет, установите громкость кнопками верх/низ.

### 2. Вызовы между панелью и трубкой

а. Нажмите на вызов и зазвонят все связанные трубки. При ответе или сбросе с одной из них, вызов прекращается.

б. Для вызова одной трубки набрать её номер, например 8 и вызов. ( номер трубки в верхнем правом углу дисплея).

с. Для связи между трубками, например вызвать №2 с №1 надо нажать на трубке№1 клавишу 2 и вызов. На №2 звучит звонок. После ответа с трубки №2 происходит соединение.

### 3. Регулировка громкости при интеркоме

В состоянии разговор нажмите кнопки верх/низ для регулировки громкости.

## Привязка

### 1. Привязка трубки к блоку вызова

а. Переведите блок в режим привязки: нажмите кнопку привязки;

"P" появится на экране после сигнала. Это значит прибор в состоянии привязки.

б. Приведите трубку в состояние привязки: включите трубку длительным нажатием "повесить трубку", нажмите "\*" и долгое нажатие "лево" надпись "pairing" появится вверху экрана.

Через 1 секунду на блоке появится надпись "P" и отключится экран, это значит, привязка состоялась.

с. Нажмите кнопку "лево" на трубке, надпись исчезнет "pair". Трубка выйдет из состояния привязки, по умолчанию ID трубки будет 01.

### 2. Привязка дополнительных трубок

а. На трубке уже привязанной к вызывной панели нажмите любую цифру кроме 1, затем долгим нажатием "лево" переведите трубку в режим привязки, надпись "pair" появится на экране.

б. На новой трубке нажмите "лево" для ввода в режим привязки. Надпись "pair" появится на секунду. Трубка привязана

трубка перестанет переходить в режим привязки.

### 3. Привязка дополнительного вызывного блока

На новой панели нажмите кнопку привязки , на трубке нажмите любой номер кроме 1и переведите её в режим привязки нажатием "лево" Экран вызывной панели погаснет после сигнала. Привязка завершена.

**Внимание:** 1. Одна трубка может быть привязана к нескольким панелям.

2. для «отвязки» нажмите "\*"на трубке, затем долгое нажатие "лево" произойдёт новая привязка. Предыдущая привязка прекратится

## Открытие замков

### 1. С трубки

В состоянии разговора нажмите кнопку "открыть" На обоих дисплеях появится иконка открытого замка.

### 2. Установка пароля на вызывную панель

Коснитесь экрана чтобы он засветился, нажмите "открыть" , появится "-----" Введите "999999", нажмите "#", знак "R" появиться на экране. Введите новый пароль и нажмите "#" для завершения установки.

### 3. Открытие с вызывной панели

a. Коснитесь панели, нажмите "\*" появится знак "-----" . Введите пароль, нажмите "#", на панели появится знак открытого замка.

b. Панель имеет функцию антиподсматривания. Например, пароль 123456, вы можете набрать "xxxxxx123456xxxxx" (x это любая цифра; максимум 20 цифр).Система распознает пароль. Нажмите "#"после ввода пароля.

### 4. Изменение пароля




Коснитесь экрана, нажмите "\*" появится "-----" . Введите "999999", нажмите "#" на экране появится "P" .введите старый пароль, нажмите "#". Введите новый пароль и подтвердите "#".

## Установка

Вызывная панель устанавливается на высоте 1.4-1.7 от пола, избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

- a. установите защитный чехол на стену;
- b. Установите 4 батарейки AAA или подключите прибор к питанию по проводу.
- c. Вставьте прибор в в чехол и закрепите снизу болтом.

## Подключение замка



## Комплектация

Вызывная панель \*1, трубка \*1, база трубки\*1, блок питания DC5V \*1,, батарея\*1, 5-pin провод для замка, набор шурупов\*1, инструкция\*1

## Заявление

К панели подключается до 99 трубок. После установки пароля постарайтесь не забыть его.

## Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Не включается	Не нажата кнопка вкл	Нажмите кнопку вкл
	Не вставлены батареи	Вставьте батареи
	Низкий заряд	Зарядите батарею
Не заряжается	Не подключено питание после разряда батареи	Подключите питание
	Не подключено ЗУ	Включите ЗУ
Не привязана трубка	Адаптер не подключен к сети	Подключить
	Сбой привязки	Привязать ещё раз
Нет сигнала на трубке	Блок вызова отключен	Подключите
	Трубка слишком далеко от блока вызова	Сократите расстояние
	Влияние электромагнитных волн	Устраните влияние